

# سایا

**Orbital Mix**

HAND BLENDER

OM 140

اوربیتال میکس

گوشت کوب / همزن برقی



۲ سال  
گارانتی

# Saya

## Orbital Mix

HAND BLENDER

OM 140



**Nur**  
NUR EDUSHE  
INTERNATIONAL Co.

دارگاه بین‌المللی نور نوشه

گزارشگر: واحد متخصص گرج - شعبه - تبریز - سازمان پارس سفید - فرهنگ علوم

واحد فروش و توزیع: ۱۳۰۱۱۰۴۴

کرجانده سفید، شهر صنعتی کوه - میدان پارس - سفید

## شستشو و تمیز کردن

بخش موتور و درپوش ظرف خریدکن را فقط با دستمال تم دار تمیز کنید. از فرو بردن بخش موتور در آب جداً خودداری کنید (شکل ۱۳).

- قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق جدا کنید.
- بقیه ملحقات را می توان با ماشین ظرفشویی شست ولی پس از مخلوط کردن یا خرد کردن مواد نمک دار یا اسیدی، تیغه ها را فوراً با آب بشویید.
- در صورت شستن ملحقات در ماشین ظرفشویی از اضافه کردن زیاد مواد رسوب زدا و شوینده خود داری ننمایید.
- وقتی مواد غذایی رنگی را در ظروف خرد کرده و یا هم بزنید، ممکن است قسمتهای پلاستیکی کمی رنگی شوند. بنابراین قبل از گذاشتن آنها در ماشین ظرفشویی، سطوح آن ها را آغشته به روغن خوراکی نمایید.

## روش آماده سازی و مقدار مواد در ظرف خریدکن (500 ml)

مواد خوراکی	حد اکثر وزن مواد	زمان خرد کردن
گوشت	250 گرم	10 ثانیه
ادویه ها	50 گرم	10 ثانیه
دانه های خوراکی، بادام	150 گرم	10 ثانیه
پنیر	100 گرم	10 ثانیه
نان	80 گرم	10 ثانیه
پیاز	200 گرم	10 ثانیه
بیسکویت	150 گرم	10 ثانیه
میوه های نرم	200 گرم	10 ثانیه

## مشخصات

نام برند: سایا

مدل: اوربیتال میکس (Orbital Mix)

برق ورودی: 220-240V~ 50Hz

توان: 320 W

## خردکن

- خردکن وسیله مناسبی برای خردکردن موادی مانند گوشت، پنیر، پیاز، ادویه ها، سیر، هویج، گردو، بادام و غیره می باشد. از خردکردن مواد خیلی سخت مانند یخ، دانه قهوه، انواع حبوبات و غیره خودداری فرمایید.
- پوشش پلاستیکی تیغه را بردارید (دقت کنید تیغه بسیار تیز است، همیشه قسمت پلاستیکی را با دست بگیرید).
  - تیغه را روی محور وسط ظرف خردکن قرار داده و به پایین فشار دهید تا قفل شود (شکل ۹). همیشه برای استفاده بهتر ظرف خردکن را روی سطوح صاف و غیر لغزنده قرار دهید.
  - مواد غذایی را داخل ظرف خردکن بریزید.
  - درپوش ظرف را روی آن قرار دهید (شکل ۱۰).
  - بخش موتور (C) را روی درپوش ظرف قرار داده بچرخانید تا قفل شود (شکل ۱۱).
  - کلید را فشار دهید تا دستگاه به کار بیفتد. در حین کار دسته (C) را با یک دست و ظرف را با دست دیگر نگهدارید.
  - بعد از استفاده بخش موتور (C) را بچرخانید و از درپوش ظرف جدا کنید.
  - درپوش ظرف را باز کنید و تیغه را با احتیاط خارج کنید.
  - مواد غذایی آماده شده را از ظرف خارج کنید.

## استفاده از همزن دوتایی

- با استفاده از همزن دوتایی (L) می توانید به سادگی موادی مانند: املت، مایونز، خامه، سفیده تخم مرغ و مواد دسرهای آماده را هم زده و آماده نمایید.
- تیغه های همزن دوتایی را روی قسمت پلاستیکی سوار کرده فشار دهید تا در محل خود محکم شوند.
  - پس از نصب قسمت پلاستیکی به بخش موتور، همزن دوتایی را در یک ظرف قرار داده و کلید یک (I) و یا دو (II) را بر حسب نیاز فشار دهید (شکل ۸).
  - از این وسیله بیشتر از یک دقیقه بصورت ممتد استفاده نکنید.
  - پس از استفاده، قسمت پلاستیکی را بچرخانید تا از قسمت موتور (C) جدا شود و سپس تیغه ها را از قسمت پلاستیکی جدا کنید.

## استفاده از همزن (I)

- از همزن (I) فقط برای زدن خامه، سفیده تخم مرغ و مواد دسر آماده استفاده کنید.
- همزن را در نگهدارنده همزن فشار دهید (شکل ۵) تا محکم شود سپس نگهدارنده را روی بخش موتور (C) سوار کرده، بچرخانید تا قفل شود (شکل ۶).
  - همزن را در ظرف قرار داده و سپس آن را با فشار دادن کلید یک (I) و یا دو (II) روشن کنید (شکل ۷).
  - پس از استفاده، نگهدارنده را با چرخاندن از بخش موتور جدا کنید و سپس همزن را از نگهدارنده بیرون بکشید.
  - افراد با عدم توانایی فیزیکی و یا ذهنی فقط در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که با تحت نظارت باشند و یا اینکه توضیحات کافی درباره خطرات استفاده نادرست از این دستگاه به ایشان داده شده باشد.



## روش استفاده:

### مخلوط کن

- مخلوط کن دستی (D)، محصول مناسب و کاملی برای تهیه انواع سس ها، سوپ ها، مایونز، خوراک بچه و همچنین همزین و تهیه انواع دسرها (Milk shakes) می باشد.
- مخلوط کن (D) را روی دسته (بخش موتور) سوار کنید و بچرخانید تا قفل شود (شکل ۱).
- مخلوط کن (D) را وارد ظرف مخلوط کن کنید و کلید یک (۱) و یا دو (۱۱) را فشار دهید (شکل ۳).
- پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید. می توانید از مخلوط کن (D) در ظرف دیگری استفاده کنید (شکل ۳).
- از متقابل نمودن مخلوط کن به پهلو در حین استفاده خودداری نمایید. زیرا باعث پاشش مواد به اطراف می گردد (شکل ۳).

هشدار: تیغه بسیار تیز می باشد.

از اینکه محصول ما را انتخاب کرده اید سپاس گزاریم. این دستور استفاده از محصول، در جهت استفاده بهتر و حصول رضایت شما در استفاده از این محصول تهیه گردیده است.

## نکات مهم ایمنی

- در هنگام استفاده از لوازم برقی، موارد ایمنی بایستی در نظر گرفته شود که شامل مطالب ذیل می باشد.
- قبل از وصل کردن دوشاخه به برق، از همخوانی برق محل نصب با مشخصات دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- قبل از وصل کردن دستگاه به برق از اتصال کلیه قطعات مطمئن شوید و قبل از جدا کردن ملحقات بخصوص تیغه ها، دستگاه را از برق جدا کنید.
- این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و کابل آن را از دسترس خردسالان دور نگه دارید.
- از خیس شدن موتور، کابل و دوشاخه جلوگیری کنید.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- از دستگاه آسیب دیده به هیچ عنوان استفاده نکنید. در صورت خرابی دستگاه به مراکز معتبر خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
- از آویزان شدن کابل دستگاه از لبه میز یا محل استفاده و تماس آن با سطوح داغ جلوگیری نمایید.
- برای جلوگیری از آسیب و جراحت از استفاده نادرست از دستگاه پرهیز نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در مواد داغ پرهیز نمایید.
- این محصول برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است و برای استفاده تجاری و صنعتی نمی باشد.
- از دستگاه در زمان طولانی و ممتد استفاده نکنید. برای مواد معمولی حداکثر ۱ دقیقه و برای غذاهای سفت فقط ۱۰ ثانیه.
- قبل از بازبسته کردن دستگاه، تمیز کردن و یا دورشدن از آن، دوشاخه آن را از برق جدا کنید.
- به قطعات متحرک دستگاه دست نزنید و قبل از تعویض ملحقات، آن را خاموش کنید.

## جزئیات و ملحقات دستگاه Orbital Mix



- A. کلید یک (I)
- B. کلید دو (II)
- C. بخش موتور
- D. مخلوط کن
- E. در پوش ظرف خرد کن
- F. تیغه خرد کن
- G. ظرف خرد کن
- H. نگهدارنده همزن
- I. همزن
- J. ظرف همزن
- K. درپوش ظرف همزن
- L. همزن/خامه زن
- M. محل نگهداری ملحقات