

پارس خزر

۳×۱

پنجه سه منظوره درنا

با کنترل از راه دور



Model  
ES-9010R  
DORNA



Quality for Life



کارخانه: دفتر مرکزی: تهران  
رشت بلوار امام خمینی خیابان سپهبد قرنی پلاک ۳۵  
صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵ صندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵  
تلفن: ۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳ تلفن: ۸۸۲۳۱۴۲-۶، ۸۸۳۰۷۲۲۵-۷  
فاکس: ۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹ فاکس: ۸۸۳۰۷۲۲۹

www.ParsKhazar.com  
sales@ParsKhazar.com



کار می کند و ۶ ثانیه استراحت می نماید.

توضیح اینکه در این حالت ابتدا ب-۱-۱ و سپس ب-۱-۲ بصورت متناوب تکرار می شود.

ج-۱- اگر پنکه در دور تند باشد:

ج-۱-۱- پنکه ۵ ثانیه در دور تند، ۵ ثانیه در دور کند، ۵ ثانیه در دور تند کار می کند و ۶ ثانیه استراحت می نماید.

ج-۱-۲- پنکه ۵ ثانیه در دور متوسط، ۵ ثانیه در دور کند، ۵ ثانیه در دور تند، ۵ ثانیه در دور متوسط، ۵ ثانیه در دور تند، ۵ ثانیه در دور

کند، ۵ ثانیه در دور تند کار می کند و ۶ ثانیه استراحت می نماید.

توضیح اینکه در این حالت ابتدا ج-۱-۱ و سپس ج-۱-۲ بصورت متناوب تکرار می شود.

۲- با تنظیم دکمه RHYTHM برای حالت Sleep:

با دو بار فشردن دکمه RHYTHM پنکه در حالت Sleep که عملکرد آن به شرح ذیل است قرار می گیرد:

الف-۲- اگر پنکه در دور کند باشد:

پنکه ۵ ثانیه در دور کند کار می کند و ۵ ثانیه استراحت می نماید. این عمل بصورت متناوب تکرار می گردد.

ب-۲- اگر پنکه در دور متوسط باشد:

عملکرد این حالت مانند عملکرد بند ب-۱ می باشد با این تفاوت که حالت‌های ج-۱-۱ و ج-۱-۲ بصورت متناوب تا ۳۰ دقیقه تکرار می شوند پس از گذشت ۳۰ دقیقه نمایشگر عدد ۱ را نشان داده و پنکه مانند حالت

الف-۲ عمل می کند

ج-۲- اگر پنکه در دور تند باشد:

عملکرد این حالت مانند عملکرد بند ج-۱ می باشد. با این تفاوت که حالت‌های ج-۱-۱ و ج-۱-۲ بصورت متناوب تا ۳۰ دقیقه تکرار می شوند و پس از گذشت ۳۰ دقیقه نمایشگر عدد ۲ را نشان داده و پنکه مانند حالت

ب-۲ عمل می کند.

## روش تمیز کردن پنکه

قبل از تمیز کردن، با فشردن کلید OFF پنکه را در حالت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ‌ها را بطرف خود بکشید سپس برعکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.

مهره پروانه را در جهت موافق عقربه‌های ساعت (از چپ به راست) بپیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.

پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و خشک نمایید.

محافظ‌های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک‌گیری نمایید.

توجه: هرگز از الکل، بنزین و سایر مواد شیمیایی نظیر آن برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.

توجه: دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب داخل موتور و قسمتهای برقی آن وارد نشود.

مشخصات فنی پنکه			
حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور	سرعت پروانه	سرعت باد	حجم باددهی
۶۰ وات	۱۰۲۵ ± ۷۰ دور در دقیقه	۲۰۵ متر بر دقیقه	۵۴ متر مکعب بر دقیقه

## خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می‌رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته‌ترین روشهای کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با

استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.

## پنکه سه منظوره 3 PURPOSE FAN



**Model**  
**ES-9010R**

## آماده کردن پنکه



- ◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)
- ◆ محافظ عقب را بروی درپوش جلوی موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد (شکل ۲) سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا محکم شود (شکل ۳)
- ◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه های ساعت (از راست به چپ) پیچانده و محکم نمایید. (شکل ۳ و ۵)
- ◆ محافظ جلو را بروی محافظ عقب قرار داده سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود (شکل ۶) جهت اطمینان قرار گرفتن پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

### پنکه دیواری

- ◆ طریقه نصب نگهدارنده پنکه به دیوار:
- ◆ نخست دیوار را با دریل سوراخ کرده و با قرار دادن رول پلاک داخل دیوار قطعه نگهدارنده پنکه را با سه عدد پیچ خودرو محکم نمایید. سپس پایه دیواری را روی دیوار نصب نمایید و بدنه اصلی پنکه را روی آن به درستی قرار دهید. (اشکال ۷ و ۸ و ۹)
- ◆ سیم و دوشاخه را به سوکت وصل نمایید.

### پنکه رومیزی

- ◆ بدنه اصلی را روی پایه تحتانی پنکه (قطعه شماره ۱۱) بدرستی قرار دهید (اشکال ۱۰ و ۱۱) و سپس سیم دوشاخه را به سوکت وصل نمایید.

### پنکه ایستاده

- ◆ ابتدا پایه عمودی (قطعه شماره ۱۰) را روی پایه تحتانی پنکه (قطعه شماره ۱۱) بدرستی قرار دهید (اشکال ۱۲ و ۱۳). سپس بدنه اصلی پنکه را روی پایه عمودی طبق (اشکال ۱۴ و ۱۵) بدرستی قرار دهید و سیم دوشاخه را به سوکت وصل نمایید.

- ◆ توجه: زاویه وزش را با فشار دادن محافظ به سمت بالا یا پایین تنظیم نمایید. (شکل ۱۶)

- ◆ توجه: در صورت تغییر کاربری (دیواری - رومیزی - ایستاده) حتما قبل از هر کاری از جدا بودن سیم دوشاخه از برق اطمینان حاصل نمایید.

## اقدامات احتیاطی: (نکات مهم)

- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ از دست زدن پنکه در هنگام کار خودداری نمایید.
- ◆ پس از استفاده از پنکه با فشردن کلید OFF پنکه را در حالت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز نموده و با پلاستیک روکش نمایید و در محل مناسب قرار دهید.



- ◆ حرکت گلوبی (گردن) پنکه به صورت جغجغه ای بوده و برای تعیین زاویه وزش به طرف بالا و یا پایین محافظ را با دو دست هدایت نموده (شکل ۱۶) و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت رطوبت یا حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل، ضربه ای به پنکه به ویژه در قسمت گلوبی آن وارد نشود.

## طریقه کار کردن پنکه

### ON/SPEED

- ◆ توجه: با فشردن دکمه ON/SPEED پنکه با دور آرام (چنانچه خاموش باشد) شروع به کار می نماید.

- ◆ همزمان با صدای بوق، صفحه نمایش شماره ۱ را نمایش می دهد. برای استفاده از دورهای متوسط و تند (۲ و ۳) دکمه ON/SPEED را مجدداً فشار دهید.

### TIMER

- ◆ زمان کار محصول از ۱ الی ۱۲ ساعت قابل تنظیم می باشد برای این منظور با هر بار فشردن کلید TIMER یک ساعت به زمان تنظیم شده قبلی اضافه خواهد شد و دوازده نشانگر نوری قرمز دور صفحه نمایش متناسب با زمان تنظیم شده و مشابه یک ساعت واقعی روشن خواهد شد و پس از شروع بکار پنکه (پس از تنظیم زمان) به ازای هر یک ساعت یک نشانگر نوری خاموش خواهد گردید.

### OSC

- ◆ با فشردن دکمه OSC، جهت وزش، همزمان با روشن شدن کلمه OSC و شنیدن صدای بوق تغییر نموده و با فشردن مجدد دکمه فوق جهت وزش باد ثابت و کلمه مربوطه نیز خاموش خواهد شد.

### RHYTHM

- ◆ با فشردن دکمه RHYTHM حجم باددهی به سه صورت Sleep, Natural, Normal قابل تنظیم می باشد.

- ◆ در حالت معمولی (عدم تنظیم مد) کلمه Norm با روشن نمودن پنکه نمایش داده می شود. در این حالت تغییر وزش باد وجود ندارد.

- ◆ در حالت Natural کلمه NATU نمایش داده می شود.

- ◆ در حالت Sleep کلمه SLEEP نمایش داده می شود.

- ◆ در حالت های Sleep و Natural پنکه با تغییر حجم باددهی به شرح زیر، وزش نسیم طبیعی را تداعی می نماید.

- ◆ ۱- با تنظیم دکمه RHYTHM برای حالت Natural:

- ◆ الف- ۱- اگر پنکه در دور کند باشد:

- ◆ پنکه ۵ ثانیه با دور کند کار می کند و ۵ ثانیه استراحت می نماید و این عمل بصورت متناوب تکرار می گردد.

- ◆ ب- ۱- اگر پنکه در دور متوسط باشد:

- ◆ ب- ۱- ۱- پنکه ۵ ثانیه در دور متوسط، ۵ ثانیه در دور کند، ۵ ثانیه در دور متوسط کار می کند و ۶ ثانیه استراحت می نماید.

- ◆ ب- ۲- ۱- پنکه ۵ ثانیه در دور کند، ۵ ثانیه در دور متوسط، ۵ ثانیه در دور کند



۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵