

# پارسا کنزر


دفتراچه راهنمای  
آب مرکبات گیر



مدل: سیتروس

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، لطفا قبل از استفاده از محصول ، حتما دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

## شرح قطعات:




- ۱- مخروط-صافی
- ۲- پارچ ( ظرف آب میوه)
- ۳- بدنه اصلی
- ۴- سیم و دوشاخه

## روش استفاده:



- قبل از اولین استفاده ، قطعات جدا شونده شامل مخروط- صافی و پارچ را بشویید: - برای باز کردن مخروط- صافی، آن را به سمت بالا بکشید.(شکل ۱)
- برای جدا کردن پارچ ، آنرا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس آن را به سمت بالا حرکت دهید.



- پس از شستشوی قطعات ، ابتدا پارچ را در جای خود روی بدنه قرار دهید. سپس آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی پایه قفل شود. آنگاه مخروط- صافی را روی محور وسط دستگاه نصب نمایید.
- سیم و دوشاخه را از حالت جمع شده باز کنید و دوشاخه را به پریز برق بزنید. در صورت لزوم، سیم اضافه را دور پایه دستگاه، در شیار مربوطه ببینچانید.(شکل ۲)
- میوه ها را به کمک چاقو به دو نیمه قاچ کنید.
- با فشردن میوه روی مخروط به سمت پایین، دستگاه شروع به کار می نماید و به محض برداشتن فشار دست ، دستگاه خاموش می شود.(شکل ۳)

## روش تمیز کردن دستگاه:



- بلافاصله پس از استفاده از دستگاه، قطعات جداشونده را بشویید. در صورت خشک شدن ذرات میوه روی قطعات، جدا نمودن آنها مشکل خواهد بود.
- برای شستشوی مجموعه مخروط- صافی از برس نرم استفاده نمایید.
- هیچگاه بدنه اصلی محصول را در آب فرو نبرید و فقط آنرا با پارچه مرطوب تمیز نمایید.


## اقدامات احتیاطی:

- قبل از اتصال دستگاه به برق، دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- چنانچه سیم برق، دوشاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه دیده اند از دستگاه استفاده نکنید و سریعاً جهت رفع ایراد به مراکز خدمات مجاز پارس خزر مراجعه نمایید.
- همیشه دستگاه را روی سطحی صاف و پایدار قرار دهید.
- این محصول صرفاً به منظور استفاده خانگی طراحی و تولید شده است.
- آب مرکبات گیر شما دارای ضمانت نامه می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.

## مشخصات فنی محصول:

- توان مصرفی: ۲۰ وات
- قابلیت چرخش دو طرفه موتور
- دارای ظرف مدرج با گنجایش ۴۰۰ میلی لیتر

## دیاگرام الکتریکی:





## شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
تلفن : ۰۳۱-۶۶۶۲۰۷۱-۳	تلفن : ۰۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۰۷-۸۸۳۰۷۴۲۵
فاکس : ۰۳۱-۶۶۶۸۲۶۹	فاکس : ۰۷-۸۸۳۰۷۴۲۹
<a href="http://www.parskhazar.com">www.parskhazar.com</a>	<a href="mailto:sales@parskhazar.com">sales @ parskhazar.com</a>
<a href="http://shop.parskhazar.com">shop.parskhazar.com</a>	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر