

يارس كزر

پنكه روميزی
يارس كزر



Model: FDR,FDS

RIMA



دستورالعمل استفاده از

پنکه رومیزی DESK FAN

ویژگیهای پنکه استاندارد

- ♦ ایمنی کامل محافظها
- ♦ عایق الکتریکی دابل
- ♦ مجهز به حلقه پلاستیکی قفل کننده محافظها

Model: FDR

RIMA



Model: FDS

RIMA

آماده کردن پنکه

◆ مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)

◆ محافظ عقب را بر روی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد پین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۲ و ۳)

◆ پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد، سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه های ساعت (از راست به چپ) پیچانده و سفت نمایید. (شکل ۴ و ۵)

◆ محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محور محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۶ و ۷)

جهت افقی قرار گرفتن علامت پارس خزر، کافی است محافظ جلو را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

طریقه کار کردن پنکه

◆ SPEED/ON:

پنکه مذکور در مدل FDR-RIMA مجهز به کنترل از راه دور و دارای سه سرعت متفاوت می باشد که می توان با فشار دادن دکمه SPEED به سرعت پروانه دلخواه دست یافت. با فشار دادن دکمه مذکور برای اولین بار، پنکه روشن شده و در سرعت یک با روشن شدن نشانگر (L) شروع بکار می نماید با هر بار فشار دادن این دکمه سرعت از شماره دو تا سه قابل تنظیم می باشد. و به ترتیب نشانگرهای (M) و (H) روشن می گردد.





◆ ◆ :TIMER

با فشار دادن این دکمه، زمان سنج همراه با روشن شدن نشانگر برای مدت یک ساعت و با فشار دادن مجدد آن برای مدت ۲ ساعت فعال می شود و پنکه پس از اتمام این زمان، به صورت اتوماتیک خاموش می گردد.

◆ ◆ :RHYTHM

با فشار دادن این دکمه ابتدا پنکه در حالت NATURAL و با فشار دادن مجدد در حالت SLEEP قرار گرفته و سرعت پروانه بصورت اتوماتیک و متناوب تغییر می یابد.

◆ ◆ : OSC.

با فشار دادن دکمه OSC، با چرخش افقی مجموعه مربوط به پروانه بصورت اتوماتیک، جهت وزش تغییر می نماید و در صورت فشار دادن مجدد این دکمه چرخش مجموعه ثابت می گردد.

◆ ◆ :OFF

با فشار دادن دکمه OFF پنکه خاموش می شود و فقط نشانگر مربوط به "Power" تا زمانیکه سیم دوشاخه به برق متصل است روشن می باشد.

◆ برای روشن و خاموش کردن پنکه در مدل FDS-RIMA (بدون کنترل از راه دور) و تعیین سرعت مورد نیاز، دکمه های مربوطه را به ترتیب زیر فشار دهید.



◆ دکمه (I) یا کند: برای استفاده از دور آرام

◆ دکمه (II) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط

◆ دکمه (III) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور

◆ دکمه (0) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه

روش تمیز کردن پنکه

- ◆ در ابتدا پنکه را خاموش نموده و سپس سیم دو شاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.
- ◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- ◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- ◆ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ◆ محافظ های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.
- ◆ توجه: هرگز از الکل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- ◆ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.

نکات مهم

- ◆ پنکه را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ در صورتیکه برای مدت طولانی تصمیم به استفاده از پنکه ندارید، آنرا از برق جدا نمایید.
- ◆ در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقت نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه بویژه در قسمت گلویی آن وارد نشود.
- ◆ برای تعیین زاویه وزش به طرف بالا یا پایین محافظ را با دو دست گرفته و به سمت مورد نظر حرکت دهید و از ضربه زدن به محافظ خودداری نمایید. (شکل ۸)

حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور	سرعت پروانه	سرعت باد	حجم باددهی
۶۰ وات	1200 ± 100 دور در دقیقه	۲۶۰ متر بر دقیقه	۵۴ متر مکعب بر دقیقه

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی پارس خزر با بیش از ربع قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روش های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.



Quality for Life



کارخانه:
رشت بلوار امام خمینی
صندوق پستی: ۱۵۹۴ - ۴۱۶۳۵
تلفن: ۳۳۶۶۲۰۷۱-۳ (۰۱۳)
فاکس: ۳۳۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳)

دفتر مرکزی: تهران
خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۳۳۸۳ - ۱۵۸۱۵
تلفن: ۷-۷۴۲۵-۶۸۸۳۰۷۴۲۵-۶، ۸۸۲۳۱۴۲-۶
فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹

www.ParsKhazar.com
sales@ParsKhazar.com